

LISTA DE VERIFICAÇÃO

- **A máquina em uso**

Verifique se a máquina pode ser ligada e permanecer ligada. De preferência, por um período de tempo mais longo.

- **O interruptor do motor, o motor de engrenagem, e os condensadores**

Quando a máquina está ligada, ruídos estranhos vêm ou do interruptor do motor ou do motor de engrenagem?

Os condensadores cheiram mal ou têm amassados?

- **O interruptor de segurança**

O misturador se desliga quando você abre a tampa de grade?

Se o misturador não desliga, é suficiente ajustar o interruptor de segurança?

- **O tambor e as soldas:**

A máquina tem amassado no tambor ou dentro dele? Trattiene materiale (non acqua)? Ele contém material (não água)? A estrutura é segura e forte?

- **Os braços misturadores**

Eles estão gastos? Eles giram corretamente?

Os pinos de mola devem ser trocados?

Boa sorte com seu novo misturador usado!